

## Mini contrôleur de ruban digital mono / RGB / RGBW - 6A - MiBoxer SPIR3-M



IP20




### Contrôleur sans fil MiBoxer SPIR3-M pour ruban LED digital.

Permet de créer des animations lumineuses pour votre ruban LED digital mono, RGB ou RGBW.

- Se pilote avec les télécommandes MiBoxer C6 & B6 et/ou un bouton poussoir ;
- Jusqu'à 2048 pixels (mono), 1356 pixels (RGB), 1024 pixels (RGBW) ;
- compatible rubans digitaux blancs, RGB et RGBW ;

Un contrôleur ultra simple, polyvalent et complet pour piloter un allumage progressif ou des effets dynamiques.

Garantie : 3 ans.



### Informations complémentaires :

#### Contrôleur MiBoxer SPIR3-M : Animer votre éclairage jusqu'à 6 ampères

Le **mini contrôleur digital MiBoxer SPIR3-M** est conçu pour une installation rapide grâce à sa sortie avec connecteur, permettant une connexion simple à nos [rubans LED digitaux](#). Compatible avec des rubans LED fonctionnant en **5V à 24V**, il offre une gestion complète de l'éclairage pouvant aller jusqu'à 144W.


Ce contrôleur tout-en-un propose 3 modes de sortie pour 3 types d'éclairage LED digitaux différents :

- Ruban LED digital **monocolor** ;
- Ruban LED digital **RGB** ;
- Ruban LED digital **RGBW**.

En plus d'apporter une touche moderne à votre installation avec un allumage et une extinction progressifs, le SPIR3-M intègre **20 effets lumineux dynamiques**, facilement accessibles via une [télécommande digitale MiBoxer](#) (vendue séparément).

Il peut également être relié à un bouton poussoir pour un contrôle manuel.

### Schéma d'installation :



### Procédure d'appairage :

1. Allumez le courant ;
2. Appuyer une fois sur le bouton "SET" du contrôleur, puis 3 fois sur le bouton "ON" de la télécommande MiBoxer B6 ou C6 ;
3. Le ruban LED clignote 3 fois en vert, la connexion est établie ;
4. Régler le mode du contrôleur en appuyant plusieurs fois sur le bouton "SET" du contrôleur jusqu'à ce que la LED à côté du bouton "SET" s'allume de la couleur correspondante au ruban LED digital associé :
  - La LED du contrôleur s'allume en rouge : le contrôleur est réglé pour les ruban LED digitaux monocolore
  - La LED du contrôleur s'allume en vert : le contrôleur est réglé pour les ruban LED digitaux RGB
  - La LED du contrôleur s'allume en bleu : le contrôleur est réglé pour les ruban LED digitaux RGBW

### Procédure de désappairage :

1. Appuyer une fois sur le bouton "SET" du contrôleur, puis 5 fois sur le bouton "ON" de la télécommande MiBoxer B6 ou C6 ;
2. Le ruban LED clignote 3 fois en rouge, la connexion est rompue.

## CARACTÉRISTIQUES :

|                        |  |
|------------------------|--|
| Indice de Protection   | IP20                                       |
| Pour couleurs de ruban | Toutes couleurs (1, 2, 3, 4 ou 5 couleurs) |
| Garantie               | 3 ans                                      |