

Contrôleur de ruban digital mono ou RGBW - 10A - MiBoxer SPIR3



Contrôleur sans fil pour ruban LED digital.

Permet de créer des animations lumineuses pour votre ruban digital mono, RGB ou RGBW.

- Possibilité de créer un éclairage classique avec un allumage dynamique ;
- Tensions d'entrée acceptées : 5V, 12V, 24V DC ;
- Compatible avec les télécommandes MiBoxer C6 et MiBoxer B6.

Ce contrôleur est doté d'une **capacité de 10A**, c'est à dire qu'il peut supporter des installations allant jusqu'à **240W en 24V** ! Rendez-vous dans l'onglet "Téléchargement" en milieu de page pour trouver la notice d'installation.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Contrôleur LED digital MiBoxer SPIR3 avec un allumage fusée !

Vous en avez mare de l'allumage classique On/Off et vous êtes à la recherche de quelque chose de moderne ? Rendez votre éclairage futuriste en couplant ce contrôleur MiBoxer avec un [ruban LED digital](#) monocolore, RGB ou RGBW. Ce **contrôleur digital MiBoxer SPIR3** est compatible avec des rubans LED fonctionnant en **5V à 24V**.

Ce contrôleur tout-en-un propose 3 modes de sortie pour 3 types d'éclairage LED digitaux différents :

- Ruban LED digital **monocolore** ;
- Ruban LED digital **RGB** ;
- Ruban LED digital **RGBW**.

En plus d'apporter une touche de modernité à votre installation avec un allumage et une extinction progressifs, le SPIR3-M intègre **20 effets lumineux dynamiques**, facilement accessibles via une télécommande digitale MiBoxer (vendue séparément).

Il peut également être relié à un bouton poussoir pour un contrôle manuel.

Schéma d'installation :

schéma connexion spir3

Procédure d'appairage :

1. Allumez le courant ;
2. Appuyer une fois sur le bouton "SET" du contrôleur, puis 3 fois sur le bouton "ON" de la télécommande MiBoxer B6 ou C6 ;



3. Le ruban LED clignote 3 fois en vert, la connexion est établie ;
4. Régler le mode du contrôleur en appuyant plusieurs fois sur le bouton "SET" du contrôleur jusqu'à ce que la LED à côté du bouton "SET" s'allume de la couleur correspondante au ruban LED digital associé :
 - La LED du contrôleur s'allume en rouge : le contrôleur est réglé pour les ruban LED digitaux monocolore
 - La LED du contrôleur s'allume en vert : le contrôleur est réglé pour les ruban LED digitaux RGB
 - La LED du contrôleur s'allume en bleu : le contrôleur est réglé pour les ruban LED digitaux RGBW

Procédure de désappairage :

1. Appuyer une fois sur le bouton "SET" du contrôleur, puis 5 fois sur le bouton "ON" de la télécommande MiBoxer B6 ou C6 ;
2. Le ruban LED clignote 3 fois en rouge, la connexion est rompue.

CARACTÉRISTIQUES :

Pour couleurs de ruban	Toutes couleurs (1, 2, 3, 4 ou 5 couleurs)
Ruban LED Digital	oui
Garantie	3 ans



Toutes vos solutions LED sont chez ps8.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 25 novembre 2025